

MULTIPLAYER 12 WEB

Comandos_RS232

La comunicación entre un ordenador y la unidad es UART

Bit de inicio : 1

Bits de datos : 8

Bit de stop : 1

Bit de paridad : ninguno

CODIF. : HEX

Baudios : 9600

Función	Comando							Observación
STAND BY	45	31	00	FF	14	0D	0A	
1 / 6	45	31	00	FF	19	0D	0A	Emisora 1 / 6
2 / 7	45	31	00	FF	1B	0D	0A	Emisora 2 / 7
3 / 8	45	31	00	FF	11	0D	0A	Emisora 3 / 8
4 / 9	45	31	00	FF	17	0D	0A	Emisora 4 / 9
5 / 10	45	31	00	FF	12	0D	0A	Emisora 5 / 10
M1 / M6	45	41	00	FF	19	0D	0A	Config. memoria emisora1 / 6
M2 / M7	45	41	00	FF	1B	0D	0A	Config. memoria emisora2 / 7
M3 / M8	45	41	00	FF	11	0D	0A	Config. memoria emisora3 / 8
M4 / M9	45	41	00	FF	17	0D	0A	Config. memoria emisora4 / 9
M5 / M10	45	41	00	FF	12	0D	0A	Config. memoria emisora5 / 10
SHIFT	45	31	00	FF	59	0D	0A	M+5
PRESET	45	31	00	FF	15	0D	0A	
SLEEP	45	31	00	FF	08	0D	0A	
MENU	45	31	00	FF	50	0D	0A	
INFO	45	31	00	FF	48	0D	0A	
ALARM	45	31	00	FF	4A	0D	0A	
ENTER / TUNNING SCAN	45	31	00	FF	06	0D	0A	
MODE	45	31	00	FF	03	0D	0A	
MENU UP / TUNNIG UP	45	31	00	FF	55	0D	0A	
MENU DOWN / TUNNIG DOWN	45	31	00	FF	07	0D	0A	
AUTO SCAN UP	45	41	00	FF	55	0D	0A	
AUTO SCAN DOWN	45	41	00	FF	07	0D	0A	
LEFT (BACK)	45	31	00	FF	5E	0D	0A	
RIGHT	45	31	00	FF	05	0D	0A	
REPEAT	45	31	00	FF	47	0D	0A	
SUFFLE	45	31	00	FF	40	0D	0A	
PLAY / STOP	45	31	00	FF	18	0D	0A	
VOLUME -	45	31	00	FF	44	0D	0A	
VOLUME +	45	31	00	FF	0F	0D	0A	
MUTE	45	31	00	FF	51	0D	0A	
PREV	45	31	00	FF	0A	0D	0A	
F.B	45	31	00	FF	1E	0D	0A	
F.WD	45	31	00	FF	0E	0D	0A	
NEXT	45	31	00	FF	1A	0D	0A	