

BEAM LED 150

DMX CHANNEL CHART (updated to ver. 1.1)

20 CH mode	16 CH mode	Function	Value	Explanation
1	1	PAN	0-255	Pan 0-540°
2	2	PAN FINE	0-255	Pan Fine
3	3	TILT	0-255	Tilt 0-270°
4	4	TILT FINE	0-255	Tilt fine
5	*	PANT/TILT SPEED	0-255	PAN/TILT movement speed
6	5	STROBE	0-3	Closed
			4-103	From slow to fast strobe
			104-107	On
			108-207	From slow to fast strobe pulse
			208-212	On
			213-225	Random strobe (slow)
			226-238	Random strobe (medium)
			239-251	Random strobe (Fast)
			252-255	On
7	6	DIMMER	0-255	From minimum to maximum
8	*	DIMMER FINE	0-255	From minimum to maximum
9	7	COLOR	0-4	White
			5-9	White+Red
			10-14	Red
			15-19	Red+Amber
			20-24	Amber
			25-29	Amber+Cyan
			30-34	Cyan
			35-39	Cyan+CTO
			40-44	CTO
			45-49	CTO+Frost white
			50-54	Frost white
			55-59	Frost white+Magenta
			60-64	Magenta
			65-69	Magenta+Dark Green
			70-74	Dark Green
			75-79	Dark Green+Blue
			80-84	Blue
			85-89	Blue+UV Blue
			90-94	UV Blue
			95-99	UV Blue+Yellow
			100-104	Yellow
			105-109	Yellow+Light Green
			110-114	Light Green
			115-119	Light Green+Pink
			120-124	Pink
			125-129	Pink+Light Yellow
			130-134	Light Yellow
			135-139	Light Yellow+white
			140-149	White
			150-199	From fast to slow rainbow
			200-205	Stop
			206-255	From slow to fast rainbow
10	*	COLOR FINE	0-255	From minimum to maximum
11	8	GOBO	0-9	Spot

20 CH mode	16 CH mode	Function	Value	Explanation
			10-19	Gobo 1
			20-29	Gobo 2
			30-39	Gobo 3
			40-49	Gobo 4
			50-59	Gobo 5
			60-69	Gobo 6
			70-79	Gobo 7
			80-89	Gobo 8
			90-99	Gobo 9
			100-109	Gobo 10
			110-119	Gobo 11
			120-127	Slow to fast gobo 1 shaking
			128-135	Slow to fast gobo 2 shaking
			136-143	Slow to fast gobo 3 shaking
			144-151	Slow to fast gobo 4 shaking
			152-159	Slow to fast gobo 5 shaking
			160-167	Slow to fast gobo 6 shaking
			168-175	Slow to fast gobo 7 shaking
			176-183	Slow to fast gobo 8 shaking
			184-191	Slow to fast gobo 9 shaking
			192-199	Slow to fast gobo 10 shaking
			200-207	Slow to fast gobo 11 shaking
			208-230	Gobo running (Fast to slow)
			231-232	Stop
			233-255	Gobo running (Slow to fast)
12	9	ZOOM	0-255	Near to Far
13	*	ZOOM FINE	0-255	Near to Far
14	10	COLOR FILTER	0-127	Off
			128-255	From minimum to maximum
15	11	FROST	0-255	Linear frost from minim to maximum
16	12	PRISM 1	0-127	OFF
			128-255	Prism 1 ON
17	13	PRISM 1 ROTATION	0-63	PRISM 1 Positioning
			64-126	From fast to slow forward rotation
			127-128	Stop
			129-191	From slow to fast backward rotation
			192-255	From slow to fast backward/forward rotation
18	14	PRISM 2	0-127	OFF
			128-255	Prism 2 ON
19	15	PRISM 2 ROTATION	0-63	PRISM 2 Positioning
			64-126	From fast to slow forward rotation
			127-128	Stop
			129-191	From slow to fast backward rotation
			192-255	From slow to fast backward/forward rotation
20	16	RESET	0-199	NO RESET
			200-255	RESET

BEAM LED 150

TABLA DE CANALES DMX (actualizada a ver. 1.1)

20 canales	16 canales	Función	Valor	Explicación
1	1	PAN	0-255	Pan 0-540°
2	2	PAN FINO	0-255	Pan Fino
3	3	TILT	0-255	Tilt 0-270°
4	4	TILT FINO	0-255	Tilt fino
5	*	VELOC. PAN/TILT	0-255	Velocidad movimiento PAN/TILT
6	5	STROBO	0-3	Cerrado
			4-103	Strobo de lento a rápido
			104-107	On
			108-207	Strobo modo pulso de rápido a lento
			208-212	On
			213-225	Strobo random (lento)
			226-238	Strobo random (medio)
			239-251	Strobo random (Rápido)
			252-255	On
7	6	DIMMER	0-255	De mínimo a máximo
8	*	DIMMER FINO	0-255	De mínimo a máximo
9	7	COLOR	0-4	Blanco
			5-9	Blanco+Rojo
			10-14	Rojo
			15-19	Rojo+Ambar
			20-24	Ambar
			25-29	Ambar+Cyan
			30-34	Cyan
			35-39	Cyan+CTO
			40-44	CTO
			45-49	CTO+Blanco Frost
			50-54	Blanco Frost
			55-59	Blanco Frost +Magenta
			60-64	Magenta
			65-69	Magenta+Verde oscuro
			70-74	Verde oscuro
			75-79	Verde oscuro +Azul
			80-84	Azul
			85-89	Azul+Azul UV
			90-94	Azul UV
			95-99	Azul UV +Amarillo
			100-104	Amarillo
			105-109	Amarillo +Verde claro
			110-114	Verde claro
			115-119	Verde claro +Rosa
			120-124	Rosa
			125-129	Rosa+Amarillo claro
			130-134	Amarillo claro
			135-139	Amarillo claro +Blanco
			140-149	Blanco
			150-199	Efecto rainbow de rápido a lento
			200-205	Stop
			206-255	Efecto rainbow de lento a rápido
10	*	COLOR FINO	0-255	De mínimo a máximo

20 canales	16 canales	Función	Valor	Explicación
11	8	GOBO	0-9	Spot
			10-19	Gobo 1
			20-29	Gobo 2
			30-39	Gobo 3
			40-49	Gobo 4
			50-59	Gobo 5
			60-69	Gobo 6
			70-79	Gobo 7
			80-89	Gobo 8
			90-99	Gobo 9
			100-109	Gobo 10
			110-119	Gobo 11
			120-127	Efecto shaking de gobo 1 de lento a rápido
			128-135	Efecto shaking de gobo 2 de lento a rápido
			136-143	Efecto shaking de gobo 3 de lento a rápido
			144-151	Efecto shaking de gobo 4 de lento a rápido
			152-159	Efecto shaking de gobo 5 de lento a rápido
			160-167	Efecto shaking de gobo 6 de lento a rápido
			168-175	Efecto shaking de gobo 7 de lento a rápido
			176-183	Efecto shaking de gobo 8 de lento a rápido
			184-191	Efecto shaking de gobo 9 de lento a rápido
			192-199	Efecto shaking de gobo 10 de lento a rápido
			200-207	Efecto shaking de gobo 11 de lento a rápido
			208-230	Cambio de gobo (Rápido a lento)
			231-232	Stop
			233-255	Cambio de gobo (Lento a rápido)
12	9	ZOOM	0-255	Cerca a lejos
13	*	ZOOM FINO	0-255	Cerca a lejos
14	10	COLOR FILTER	0-127	Off
			128-255	De mínimo a máximo
15	11	FROST	0-255	Frost lineal de mínimo a máximo
16	12	PRISMA 1	0-127	OFF
			128-255	Prism 1 ON
17	13	ROTACION PRISMA 1	0-63	Posicionado PRISMA 1
			64-126	Rotación hacia adelante de rápido a lento
			127-128	Stop
			129-191	Rotación hacia atrás de lento a rápido
			192-255	Rotación Adelante/atrás de lento a rápido
18	14	PRISMA 2	0-127	OFF
			128-255	Prism 1 ON
19	15	ROTACION PRISMA 2	0-63	Posicionado PRISMA 1
			64-126	Rotación hacia adelante de rápido a lento
			127-128	Stop
			129-191	Rotación hacia atrás de lento a rápido
			192-255	Rotación Adelante/atrás de lento a rápido
20	16	RESET	0-199	NO RESET
			200-255	RESET