




MAXMINI 4

Quick Guide – Version 1.0



2x Mono + 2x stereo inputs

USB/BT interface

+48V phantom power

Tone controls and Echo

7-band graphic equalizer

DC 17V external power supply

2 Mono + 2 stereo inputs mixer with USB/BT

SAFETY INSTRUCTIONS


- Use the closed QR code to download the last user manual version from our website.
- Before connecting the device, check your country safety regulations.
- Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
- Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched.
- Only use attachments/accessories specified by MARK.
- Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.



82MAR024

MAXMINI 4

Guía rápida – Versión 1.0



Entradas: 2x Mono + 2x estéreo

Interfaz USB/BT

Alimentación phantom +48V

Controles de Tono y Echo

Ecualizador gráfico de 7 bandas

Alimentador externo DC 17V

Mezclador de 2 entradas Mono + 2 estéreo con USB/BT

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Use el Código QR adjunto para descargar la última versión del manual de usuario desde nuestro sitio web.
- Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instales este dispositivo
- No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
- No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que, una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
- Proteja el cable de alimentación para no ser pisado o manipulado.
- Únicamente utilice accesorios especificados por MARK
- Desenchufe el dispositivo si no va a ser utilizado en largos periodos de tiempo.



82MAR024