

ER 525 L

User Manual – Version 1.0



INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atención a éstas.
2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.
3. Siga una a una todas las instrucciones.
4. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instale este dispositivo.
5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
6. Si va a utilizar la batería interna recargable RETIRE LAS PILAS y viceversa. Si va a utilizar las pilas desconecte la batería interna.
7. Utilice únicamente accesorios especificados por **MARK**.
8. Desconecte el dispositivo si no va a ser utilizado durante largos periodos de tiempo.
9. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado, el cable esté deteriorado o el conector estropeado, así como si el dispositivo ha entrado en contacto con líquidos o no opera correctamente

VISTA GENERAL

Datos Técnicos:

Potencia de salida	25W
Pilas	8 pilas tipo "D"
Batería interna	Batería interna recargable de Litio (12VDC)
Funciones	Sirena y aviso
Micrófono	micrófono separado con interruptor y ajuste de volumen
USB	Puerto USB para reproducción y función grabación
Rango	1000 m aprox en campo abierto
Dimensiones (AnxAlxPr)	225 diámetro x 340 mm
Peso	2.3 Kg

Características:

- Megáfono de 25W de potencia
- 8 pilas tipo "D"+ 8 pilas tipo "D"
- Sirena y aviso
- Micrófono con control de volumen
- Puerto USB para reproducción y grabación

ALIMENTACIÓN

ER 525L dispone de dos modos de alimentación: Mediante pilas externas tipo "D" (8 pilas), o mediante la batería interna recargable de 12V.

El megáfono incorpora un cable para la carga de esta batería.

IMPORTANTE: Recuerde que el megáfono sólo puede funcionar con una de las fuente de alimentación (o las pilas o la batería interna). Si quiere hacerla funcionar con la batería, retire las pilas y viceversa.

Para acceder al compartimento de las pilas y la batería, libere el pasador de la parte superior y abata la tapa trasera.

INSTALACIÓN

micrófono

- Una vez puesta en marcha la alimentación del dispositivo (pilas o batería interna), pulse el interruptor ON/OFF del micrófono de mano (posición ON para ponerlo en marcha).
- A continuación, pulse la tecla SPEECH del micrófono para habilitar la escucha por voz.

- Pulse el gatillo del megáfono mientras habla.
- Utilice el mando del volumen del micrófono para controlar la ganancia de salida

Sirena y aviso

- Sobre la parte izquierda de la empuñadura, se encuentra el selector de efectos. Dispone 3 posiciones.
- La posición central deshabilita los efectos y sólo permite usar la voz
- La posición SIREN activa la sirena. selecciónela y mantenga pulsado el gatillo. Ajuste el volumen con el mando del micrófono.
- La posición WHISTLE activa un silbido. selecciónela y mantenga pulsado el gatillo. Ajuste el volumen con el mando del micrófono.

USB y grabación

- El megáfono incorpora un puerto USB que permite reproducir ficheros de audio en MP3.
- Inserte el USB. Pulse la tecla PLAY en el micrófono y ajuste el volumen con los pulsadores junto al puerto USB
- Para grabar, inserte el USB en su puerto y pulse la tecla RECORD del micrófono. A continuación, pulse SPEECH y manteniendo presionado el gatillo hable por el micrófono para grabar su voz.
- El tiempo máximo de grabación es de 20 segundos.



Av. Saler nº14 Poligono. Ind. L'Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN

Tel: +34 961216301

www.equipson.es