

77.00€**MS 28**

Caja acústica pasiva 130 W. Woofer 8" + Driver 25 mm. 8 Ohm. Plástico ABS.

99.00€**MS 210**

Caja acústica pasiva 130 W. Woofer 10" + Driver 25 mm. 8 Ohm. Plástico ABS.

112.00€**MS 212**

Caja acústica pasiva 150 W. Woofer 12" + Driver 25 mm. 8 Ohm. Plástico ABS.

205.00€**MS 215 A**

Caja acústica activa 130 W. 1 x Woofer 15" + 1 x Driver 25 mm. Reproductor MP3, Radio FM. USB, SD, Bluetooth. Plástico ABS.

150.00€**MS 210 A**

Caja acústica activa 100 W. Woofer 10" + Driver 25 mm. Reproductor MP3, Radio FM. USB, SD, Bluetooth. Plástico ABS.

185.00€**MS 212 A**

Caja acústica activa 130 W. Woofer 12" + Driver 25 mm. Reproductor MP3, Radio FM. USB, SD, Bluetooth. Plástico ABS.